

Montagevejledning – tillæg vedr. panelopbyggede porte (BS60 og BS120)

Multi-Tek A/S' panelporte (BS60 og BS120) adskiller sig montagemæssigt fra de traditionelle brandporte i aluzink primært ved at røglabyrinter og anslag er flyttet 75 mm væk fra murhulskant. Samtidig skal der monteres 'skærmprofiler' på væggen langs murhullet (sider og top). På disse skærmprofiler klæbes de medfølgende brandpasta-lister efter fastskruring af profilerne.

Fremgangsmåde:

- 1) Skærmprofiler skrues i væggen langs murhulskanten.
- 2) Anslag skrues i væggen med 25 mm afstand til lodret skærmprofil.
- 3) Røglabyrinter skrues i væggen umiddelbart i forbindelse med anslaget og med 25 mm afstand til de to skærmprofiler (lodret og vandret).



